

ヒーター使用上のご注意 やけどや火災を防ぐために必ずお守りください。

- ヒーターは空気中では絶対に通電させないでください。
ヒーターは空気中では瞬時に高温になり、やけどや火災の原因になります。
- 電源を入れたまま、または電源コードを抜いてすぐにヒーターを水中から取り出さず、電源を切ってから10分以上水中に置いた後に取り出してください。
取り出したヒーターは絶対に可燃物の近くに置かないでください。
水中以外では余熱でも高温になり、火災の原因となります。
- 水中であっても、使用中のヒーターには絶対に触れないでください。
- ヒーターは必ず水の流れがあり、また水が蒸発しても水面より出ない深さにセットしてください。

ご使用のヒーターの点検を!		
こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。 ●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさい匂いがする。 ●その他の異常や故障がある。 	<p>ご使用を中止し、ただちに差し込みプラグをコンセントから抜き、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。</p>

製品仕様

品名	テトラ 26℃セットヒーター50W
定格消費電力	50W
定格電圧	AC100V 50/60Hz
温度調整範囲	25.5～27.0℃±1.5℃
適合水槽の目安	5～20ℓ 水槽用
用途	屋内の家庭用観賞魚水槽用

※適合水槽は、外気温により多少異なります。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を正しくお使いいただき、お客様への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 警告 誤った使用をしたとき、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

△ 注意 誤った使用をしたとき、人が障害を負う可能性および物的損害のみが発生する内容

絵表示の例

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容が描かれています	
⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています	
●記号は、行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容が描かれています。	

△ 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ●使用中や使用直後のヒーターには、絶対に触れないでください。 ○やけどの恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●ヒーター本体は必ず水中で使用してください。 ヒーターを空気中で通電しないでください。 ○やけどや火災の恐れがあります。 ●濡れた手で差し込みプラグを触らないでください。 ○感電の恐れがあります。 ●差し込みプラグ(特に刃の間)には、ほこり・水滴・塩分等を付着させないでください。 ○ショートや火災の恐れがあります。 ●本製品は交流100V専用です。それ以外では使用しないでください。 ○感電・火災・故障の恐れがあります。 ●屋内で使用する観賞魚専用です。それ以外の用途では使用しないでください。また、屋内であっても風呂場や洗面所のような湿気の多いところでは使用しないでください。 ○ショート・感電・火災の恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●お子様だけの使用や幼児の手の届く所での使用は避けてください。 ○感電・やけど・火災の恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●分解・修理・改造等は絶対にしないでください。 ○感電・火災・けが・故障の恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●水槽からヒーターを取り出すときは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜き、10分以上水中に置いた後に取り出してください。 ○漏電・感電・やけどの恐れがあります。 ●水中に手を入れるときは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。 ○漏電や感電の恐れがあります。 ●万一本製品が水中で破損したときは、直ちに差し込みプラグをコンセントから抜き、10分以上冷却してから取り出してください。 ○漏電・感電・やけどの恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●差し込みプラグは、水槽より高い位置で使用してください。 ○水滴がコンセントに流れ込み、ショートや火災の恐れがあります。 ●万一本製品から煙が出たり、異臭がするなどの異常に気付いたときは、ただちに差し込みプラグをコンセントから抜き、ご使用を中止してください。その後、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。 ○異常状態でのご使用は、感電や火災の恐れがあります。 ●ヒーター一部は使用中に水が減ったときでも、水面に露出しない位置にセットしてください。 ○破損や発火の原因となります。 ●電源コードが硬い。 ○そろそろ買い替えの時期です。ヒーターは消耗品です。

- 印は禁止事項
- 印はその理由です

△ 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ●サーモスタートを使用しないでください。 ○自動温度調節器を内蔵しているため、サーモスタートは必要ありません。 ●電源コードを傷つけたり、破損したまま使用したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。 ○漏電・感電・火災の原因になります。 ●たこ足配線は、絶対にしないでください。 ○過熱や火災の原因になります。 ●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 ○破損や故障の原因になります。 ●歯の鋭い魚や大型魚を飼育している水槽には使用しないでください。 ○魚が噛んだり、体当たりして、漏電・感電・破損の原因になります。 ●モーターや掃除機等の雑音源や磁気を近づけないでください。 ○誤作動の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●水槽のひび割れや蒸発による水位の低下に注意してください。 ○火災の原因になります。 ●水槽のガラス面(プラスチック面)から離して使用してください。 ○水槽の破損や溶けの原因になります。 ●差し込みプラグをコンセントから抜くときは、コードを持たずに、必ず差し込みプラグを持って抜いてください。 ○感電・ショート・発火の原因になります。 ●水槽内の水は、常に循環させてください。 ○正しい温度感知ができなくなります。 ●ヒーターは消耗品ですので、約1年で新しいものにお買い替えください。 ○ヒーターは水中で使用し、絶えずON-OFFを繰り返していますので、消耗が進み断線などが起こります。(海水・人工海水での使用の場合は約6ヶ月ごとの交換をお勧めします。) ●ヒーターカバーを使用する場合は、別売りの「テトラ 50Wセットヒーター専用カバー」をお使いください。 ○温度感知部を囲うカバーを使用すると、誤作動の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●使用される水槽に合った容量(ワット数)のヒーターを使用してください。 ○火災や故障の原因になったり、魚類や水草に適した水温が維持できません。

- 印は禁止事項
- 印はその理由です

お願い

- 製品に貼り付けられている「警告」「注意」などのラベルは、はがさないでください。
- 直接的・間接的に警告または注意事項に相当する条件下では使用しないでください。
- 本書を紛失または破損したときは、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご相談ください。
- 本製品を譲るときは、必ず本書も添付してください。

テトラ ジャパン株式会社
 〒153-0062 東京都目黒区三田1-6-21 アルト伊藤ビル
弊社相談窓口:テトラインフォメーションセンター
 電話受付時間:月～金曜日 午前10時～午後12時 午後2時～午後5時 電話番号:03-3794-9977
 (土曜・日曜・祝日は休業いたします。)
 ※仕様および価格は予告なく変更させていただくことがあります。 01F34