Tetra

テトラ オートワンタッチフィルター フリーウォッシュS／L

取扱説明書

●このたびは、テトラ オートワンタッチフィルター フリーウォッシュをお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
●正しく安全にお使いいただくために、使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、十分に理解してからご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、必要な時お読みください。

安全にお使いいただくために

お買いいただき誠に、取扱説明書をよくお読みご理解いただいてからお使いください。誤った使い方は、人、動物、財物の重大な事故につながる危険があります。お読みになった後は大切に保管し、必要な時には再読してください。

⚠ 警告　感電事故を避けるためにお守りください。

- 幼動前に必ず水抜け チェックをしてください。（逆流方法は1従ってください）
- 水の中に手を入れる時は、必ずプラグを抜いてください。
- 水漏れや事故の時は、直ちにコンセントからプラグを抜いてください。
- セット、点検、掃除、移動の時はプラグを抜いてください。
- 濡れた手で、プラグの抜き差しをしないでください。
- 傷い、海等を傷えたり、落としたりしないでください。
- 当児、子供のいたずらや、接触転倒等などに十分注意ください。
- 子供が使う時は、大人が立ち会うようにしてください。
- 改造して使わないでください。
- 本器を水中に落とした場合、電源を切ってから取り出してください。

⚠ 注意　火災・漏電事故を避けるためにお守りください。

- 電源は入口100ボルトの専用コンセントをお使いください。テーブルタップ（延長コード）の使用は避けてください。
- コンセントのプラグやコードに埃（ほこり）が積もらないようにしてください。
- プラグを差し込む時は、段階が引き抜いるうしっかり と押し込んでください。
- 水滴や飛沫がプラグやコンセントを濡らさないよう注意ください。
- 他人でコード は、温気や水滴にかかる元をおこす恐れがありますので使用しないでください。
- プラグの 刃の部分、足 元 の 周 の 汚れは 定 期的 に 取 り除 いてください。
- 電源コードを加工したり、使用中に 巻 にはねたり、引 に 引 たりつけたりしないでください。
- 水がコードを伝わってコンセントを濡らすと火災、感電の原因となります。水が侵入しないように、コンセントより低い位置にコードのたれみをつけるようにしてください。
（右図イラスト参照）
- 水が直接入って エンチンスオ ス部は、周囲に水がこぼれない様に水分注意してください。



安全にお使いいただくために

⚠ 注意　本体による事故や故障を避けるためにお守りください。

- 水槽を洗浄する時、せっけん、洗剤を使用しないでください。
- ストレーターの素材はかさな ため水抜は、フィルターに吸い込まれることがありますのでご注意ください。（別売 のテトラストレーターフィルターの装着をおすすめします。）
- 酸度 熱水槽用フィルターです。それ以外の目的で使わないでください。
- 屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 足い電源電圧 周波数で使用してください。
- 1ケ月1ケ々の点 には点検 行 は掃除の定期 たりますので、ストレーターやモーター部やインペラー部、吸水パイプ部は状況を見ながら定期的に掃除してください。
- 水槽の水位には注意してください。モーターを空運転させますと、故障の原因となります。
- 海水を使用とお 魚、魚の数、底塩にまって高へ下さすのでご注意ください。海水魚、大型魚など、特にパワーを必要とする場合は大きめのフィルターを使用してください。
- 器具を冬 の 目的以外に使用しないでください。産 気 ついている製品もしくは当社製の付属品以外のものを接続すると、故障や状態になる場合があります。
- 0度以下の条件にさらされる可能性のある場所に器具を設置したり、保管したりしないでください。
- 停電前に、水槽にセット器具が当ちん上設置されているか、水温が低いかを確認してください。
- コードは、つまれ ハ ハ、引っ張られたりすることがないように取り付けや ハに注意してください。
- 改水温 ちる足 は、ヲケを取りはずすなど適当性を高め水温上昇を予防してください。
- 熱帯魚 消費量の多い飼育設定には、エアーポンプの併用をおすすめします。
- 魚病薬等を使用する際はバイオパック、又はバイオパックジュニアを取り除いてください。薬効成分を吸着してしまいます。
- 高 への使用方法、管理ポ イ ントは、魚、水草などの生体の病気、死亡、結死については、弊社では責任を負いかねますので、予めご了承ください。

保　証　書

お客様 ご住所	様 〒□□□-□□□□
本体	
電　話	（　　）　　-
保証期間	お買上日より1年
お買上日	年　月　日
販売店名	

●お買上時、上記の保証期間内に取り扱い説明書にそった正常なご使用状態で、ポ ロなどを含む ご 場合には無料で修理をいたします。お買上げ日にご確認ください。
●次のような場合には、保証期間内でも有償 ヤ させます。
①正しくご使用 ヤ ず ポ ロ ほ ロ ほ ロ 場合。
②使用者様 ポ ロ ほ ロ 場合。
③誤 ほ ロ ほ ロ 場合。
④火災 ほ ロ ほ ロ 場合。
⑤保証書の提示 ほ ロ ほ ロ 場合。
●保証書の再発行は、お買い上げ日よりコ ヤ で 行 ヤ ます。（ヨ）

スペクトラム ブランズ ジャパン株式会社
〒220-0004　神奈川県横浜市西区北幸2-6-26　3階
お問い合わせ　TEL045-322-4320　テクニカルフォーメーションセンター
受付時間 土日祝休日等を除く 平日10ー17時）
テクニカル ホームページ　www.tetra.co.jp

2023.12

各部の名称



（ご注意）

- S の場合は水槽幅20cm、L の場合は水槽幅30cm以上の水槽でご使用下さい。
- 水槽の内寸高さが以20cm、L126cm未満の水槽にご は装置できません。
- 水槽の奥行（フレーム）の幅がS は12cm、L は17cmを超える水槽には装置できません。

設置方法

4ページの 各部の名称 を参考に組み立てます。
フィルターカバーを外しバイオパック／バイオフォームを
取り出し水を入れ水漏れチェックを行って下さい。

1 輸送等により破損していることがありますので、水漏れがないか全 確認ください。
各部を外 ホ チェックした後バイオパック、バイオフォームを取り出し、フィルターケースの ニに2個、水を入れて 新聞紙の上に15分程置き、水が漏れていないかどうかチェックします。水漏れるようでしたら、使用を中止し販売店にお知らせください。

⚠ 注意

輸送等により破損していることがありますので、必ず水漏れをご確認の うえご使用ください。

2 バイオパック、又はバイオパックジュニアをビニール袋より取り出します。

3 水道水でバイオパック、又はバイオパックジュニアの表面を軽くすすぎ、プロスの表面に付着した造性炭の粉を落とします。

4 両手でしっかりと図のようにフレーム部を持って、フィルターケース内側のV 溝にバイオパックとバイオフォームの両端をそれ、底部に偏りまでしっかりとセットします。

設置方法



5 通水パイプが本体にしっかり差し込まれていることを確認します。

6 モーターの下側にストレーターを装着します。
ストレーターは本体の底の好有なに接触しないようにしてください。砂を吸い込みますと停止し、故障の原因となることがあります。延長パイプが装着されていますので、水深があるな 場の場合モーターへ延長パイプを接続し利用することもできます。

7 フィルターケースが本体の外側になるように本体 セットし、流量調節ノブを 回し、流量が最大になるように調節します。



8 フィルターケース下部に垂直調節レバーを取り付けて回し、フィルターケース位置を垂直に近づけてください。
※水槽設置時に本体 フィルターケース部が垂直でないと、濾 給時にフィルターケースより水があふれる場合があります。

9 水槽内に水を入れた後、プラグをコンセントに差し込み電源を入れます。これによりモーター部が自動的に水を吸い始めます。（それでも 量 私しい場合は14ページの「給排 常用の見分け方と処置方法」をご参照ください。

10 水槽の水面位置は、水槽底 上部より1ー3cmで が一 底 分かを 認できるように水槽の水位を調節します。十分に水の流れが確認できましたら、フィルターケースを持ってフタをしっかり 下 ます。
★水位はモーターの最低水位線より上になるようご調節してください。

バイオバッグの交換方法

3週間に1回 を目安に交換してください

水のにごりが 激しくなりましたら、早めに交換してください。

テトラ
バイオバッグジュニア（S用）
バイオバッグ（L用）
●通常3週間に1度を目安に交換することをお勧めします。
※海水魚や魚を多く飼育している場合は、2週間に1度は交換してください。

（1、3／3+1、6個パック）

テトラ 水換えも減らせる
バイオバッグジュニア（S用）
バイオバッグ（L用）
●アンモニアを吸着
●pHの低下を抑え水の鮮度を保ちます。4週間に1回の交換。

（3／3+1、6個パック）

餌を与える時の流量調節

テトラコンやテトラフィンなどフレークフードを与える時は、ストレーターに吸いつかないように流量を弱めます。フードが食べ尽くされた後は、もとおりの流量に調節してご利用ください。

フィルターケースの着脱とそうじ

フィルターケースだけを外して汚れを洗いできます。



1 フィルターカバーを取りはずし、流水 調節ノブを回して水流を止めます。



2 通水パイプを上に引き上げた後、水槽側に反時計回りに180°回転させます。

3 フィルターケースの 縁をつかんで引きはずすように取り外します。



4 バイオパック、バイオフォームを取り出しフィルターケース内のゴミと汚れた水を捨てます。

5 柔らかいスポンジ等でフィルターケース内を洗います。
バイオフォームはカルキを中和した水で軽くすすいでください。



6 フィルターケースを元の位置にしっかりと差した後、バイオフォームと新しいバイオパックを ホ して通水パイプを元の位置に回転させ押し込み、流量を開いポ ハを 軽く閉じます。

※そうじをする時には、洗剤、シンナー、ベンジン、化学ぞうきん、金属ブラシなどは使用しないでください。

パイプ部のそうじ

故障防止のため定期的にそうじしてください。





1 P.8の要領でフィルターケースを外します。



2 水槽外よりモーター固定台座を外してから、モーターを取り外します。



3 流量調節ノブとエルボーパイプを外し、ブラシ（別売り）等を使ってパイプ内をそうじします。

モーター部のそうじ

1ヵ月に1度はモーターを分解して 軽 ヤ内を水回の 臭まで掃除してください。

4 モーター部（モーター、ストレーター）を本体（モーター固定台座）より取りはずします。



5 モーター部のモーター下部カバーとインペラーケースカバー（S）、又はインペラーカバー（L）を外します。



6 インペラーをモーター部より取り出して、流水でインペラーをしっかりと洗います。

7 モーター内部の内水路を強い水流で洗浄し、ゴミを取り除きます。（モーター固定台座接続部に水道からホースなどをつなげ、水道の水圧で逆方向から強い水流でゴミを洗い流します。）

8 本体（モーター固定台座）の接続部分に元通りにセットします。
電源コードは コード収集に はめ込む



9 水槽内にセットし、電源プラグをコンセントに差し込み、運転を再開させます。

低水位での使用方法

モーター固定台座とモーターの間に「モーター延長パイプ」と「延長パイプ用キスゴム」を取り付けてモーターの位置を下げてご使用ください。



延長パイプ用キスゴムは水槽の内壁にしっかりと固定してください。

モーター延長パイプ接続時も「ストレーター」は必ずご使用ください。
生体を吸い込んだり、異物詰い込んにより停止、故障の原因になります。

※注意:低水位で使用する時もモーターの最低水位線はお守りください。故障の原因になります。

簡単排水システム

付属の「ホース接続コネクター」とホース（別売り）を使えば水槽の水を簡単に排水出来ます。
※最低水位線以下の水は排けません。

1 流量調節ノブを回して水流をストップします。

2 通水パイプを持ち上げてから半時計回りに180°回転させます。



3 通水パイプの先端に「ホース接続コネクター」を取り付けます。

4 ホース接続コネクター以 の 続に通水パイプ側とコネクター側の印を合わせて 差し入れてから回してしっかりと固定してください。

5 「ホース接続コネクター」に市販の別売りホースを取り付けてから、ホースの先端にバケツ等を用意して、流量調節ノブを下側ホースト。
※注意:モーターの最低水位以下の水は抜けません。



6 排水が完了したらホースとホース接続コネクターを外し通水パイプを元に戻します。
排ブを前に出ると入れての流量調節ノブを回し水流を調節します。

オプションろ過材

テトラ
バイオフォームキット
ジュニア（S用）



テトラ
バイオフォームキット
（L用）

テトラ
ストレーナーフィルター 2個入

●バイオフォームは1年に1回を目安に交換下さい。

交換パーツ

インペラー
S用 75758：インペラー AT-30用
L用 75766：インペラー AT-60、VAX-60用
●インペラーを洗浄しても効果が元に戻らないときは、インペラーをご交換してください。

交換用モーター
S用 75772：交換用モーター AT-30、VAX-30
L用 75774：交換用モーター AT-60、VAX-60用

●オプションS/M、オプション、交換パーツのご購入は、本まご購入販売店へお問い合わせください。
※オプションパーツやQ&Aパーツの仕様、パッケージデザインは予告なく変更する場合がございます。

故障・異常の見分け方と処置方法

注意⚠　細かい症状との異物を取り込むことよるこがあります。下記を参照に処置してください。

現　象	原因・チェック	処　置　方　法
水が流れない	電源はよっていますか？	コンセントにしっかりプラグを差し込んでください。
モーターが止まる	インペラー部やモーター内部のゴミやエアカミ取り除いてから、またお願い 切りや水槽など異物を巻き込んでいる。	インペラー部やモーター内部のゴミやエアカミ取り除いてから、またお願い切りをしてください。また お願い切りなど異物を取り込まないように注意してください。
	インペラーや軸に糸やるなどが巻きついている。	糸やるなどを取り除いてください。
	インペラーが軸 中心にスムーズに回転しない。	軸とインペラーの間にカルシウム等のミネラル分が付着したりその取り除く。（モーターご 良用意の中に 散時間浸してから強い水流 中ぶり洗う。）
	水槽の水位が低くありませんか？	注意方法 の「1」を参照してください。
流量が弱まる	ストレーター部、インペラー部、モーター内部をそうじしてください。P.9、P.10を参照してください。	ストレーター部、インペラー部、モーター内部をそうじしてください。P.9、P.10を参照してください。
	ストレーターフィルターボンジを使用していない場合目詰まりしている。	ストレーターフィルターを洗浄してください。
異常音が発生する	モーターヌはフィルターケース部が水槽のガラス面に当たっている。	垂直調節レバーを調整し、共場をとめてください。
	インペラー部が破損していないかチェックします。	破損している場合、交換します。
	モーター下部カバーがしっかりセットされていない。	モーター下部カバーをしっかりセットします。
水漏れ	フィルター本体が壊れていませんか？	垂直調節レバーを調節して、フィルターケースを垂直にセットして利用ください。
	フィルターケースに亀裂がありませんか？	破損している場合、そのままご使用になると危険ですのでご使用にならないでください。
水が白く濁る	セット初期の頃の 与 過ぎ。	水換えを行ない、数日間は餌を様力控えてください。

●上記該当しない場合は、お買い上げ店もしくは弊社インフォメーションセンターまでお問い合わせください。