

Tetra

テトラバリューアクションフィルター VAX-60

取扱説明書(保証書付)



淡水・海水両用
適合水槽60cm以下

- このたびは、テトラバリューアクションフィルターをお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
- 正しく安全にお使いいただくために、使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、十分に理解してからご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください、必要な時お読みください。

安全にお使いいただくために

- 誤った使用方法、管理不十分等による事故、または魚・水草などの生体の病気、死亡、枯死等について、弊社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- なお本品は品質向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。


△警告

- 水中に手を入れる時には前もって電源を切ってください。また、濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。
- AC100V電源のみお使いください。また変圧器などをご使用しないでください。
- 異常が発生した場合は直ちに電源を切ってください。また、メンテナンス、移動などの場合には前もって電源を切ってください。
- パソコンやテレビなどの家電製品の近くに水槽やフィルターなどを設置しないでください。
- 差込プラグの埃や汚れを放置せず、コンセントから抜いて除去してください。安全のため定期的に除去してください。
- コンセントからプラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。手でプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 電源コードは、挟んだり束ねたりしたまま使わないでください。また、スイッチの取り付けなどの改造をしないでください。
- プラグやコンセントに水がかからないようにしてください。また、プラグ近くのコード部に水切りのたみをつけてください。
- 定格オーバー、漏電や水漏れ、感電事故などを防ぐため、タコ足配線や延長コードのご使用は避けてください。
- 子供がいたずらなどをしないよう十分にご注意ください。
- 引火性のもの(ガソリン、シンナーなど)の近くで使わないでください。

△注意

- 梱包などについては万全を期しておりますが、購入後は早めに破損や部品不足などがないかご確認ください。
- 運転前に接続が正しいかどうか再確認し、運転後は水漏れや運転異常がないかどうか少なくとも一時間は監視してください。
- 日本国限定、屋内仕様、観賞魚水槽専用ですので、それ以外に使用しないでください。
- 強度のしっかりした水平などごろに設置してください。本体を横にしたり物を乗せたりさせたりしないでください。
- 電源コードやコイルは防水上、修理交換できない構造になっていますので大切に取り扱ってください。
- 本品には弊社純正部品をご使用ください。また部材の詰めすぎは流量を低下させますのでご注意ください。
- 本体同士の連結や複数の水槽間での連結循環、断続運転やタイマー運転等はしないでください。
- 各部の定期清掃や、バッキンなどの消耗品を定期的に交換することによって、故障を減らしモーターの寿命を延ばすことができます。
- 万一の故障や事故に備え、エアーポンプによる通気や補助フィルターの併用を行ってください。
- 稚魚や弱魚はストレーナーに吸引されることがありますので十分に注意してください。
- ストレーナーは必ずセットしてご利用ください。セットしないで使用すると異物吸引により停止、故障の原因となります。
- 本体を洗浄する時、せっけん、洗剤を使用しないでください。
- ストレーナーの網目より小さな魚や砂は、フィルターに吸引されることがありますのでご注意ください。
- 正しい電源電圧周波数で使用してください。
- 目つまりや汚れによる流量低下は故障の原因となりますので、ストレーナー、ポンジやストレーナー部、モーター部やインペラ部、吸排水パイプ部は状況を見ながら定期的に掃除してください。
- 水槽の水位に注意してください。モーターを空回転させますと、故障の原因となります。
- 器具を本来の目的以外に使用しないでください。推奨されている製品もしくは当社製の付属品以外のものを接続すると、危険な状態になる場合があります。
- 0度以下の条件にさらされる可能性のある場所に器具を設置したり、保管したりしないでください。
- 作動前に、水槽にセット器具がきちんと設置されているか、水漏れがないか確認してください。
- コードは、つまづいたり、引っ張られたりすることがないように取り付けセットに注意してください。
- 酸素消費量の多い飼育状況では、エアーポンプを併用してください。
- 魚病薬等を使用する際は、AXカーボンMを取り除いてください。AXカーボンMが薬効成分を吸着してしまうことがあります。

各部の名称



製品仕様

品名	テトラバリューアクションフィルター VAX-60
モーター流量(50/60Hz)	約480/570l/時
適合水槽	60cm以下
ろ過槽容積	約3.3ℓ
定格周波数(Hz)	50/60Hz共通
定格消費電力(50/60Hz)	7.7/8.4W
使用電源	AC100V

設置できる場所

下の図を参考に設置する場所を決めてください。

※必ずモーター部の「最低水位」線より水面が上がる様に、モーター部を水槽内に付属のキスゴムでしっかりと固定します。



交換部材・オプション・アクセサリー・交換パーツ

交換部材

AXカーボンM / AXウールM
(カーボン1袋 / ウール2枚)
AXウールM
細かな汚れを、目の細かい素材で物理的にろ過します。
AXカーボンMにござ、黄ばみ、悪臭を吸着します。
品番: 78226

バイオグラスリングM
(1500ml)
通気性多孔質のバイオグラスリングでろ過バクテリアにより有害なアンモニア、亜硝酸を強力に分解して、安全な水になります。
品番: 78224

オプション

テトラP-I / P-II用替ポンジ
品番: 77836
ストレーナー部に被せるにより
・稚魚の吸引を防ぎます。
・異物の吸引によるモーターの停止を予防します。
・ろ過バクテリアを繁殖させ、ろ過能力を高めます。
品番: 75740
(テトラワンランチフィルター)
ブラシでも代用できます。

アクセサリー

テトラEXパイプ / モータークリーナー
品番: 78413
モーター部、シャワーパイプ部の洗浄に。

CR-2/3 NEWなど
VAX-60

注意

他の機器と接続する場合、機器内の水は抜いてからモーターの電源を入れてください。

水槽の横でも設置OK。 置き場所を選びません。

交換パート

品番	品名	内容物
78321	AX-60 パッキン	パッキン
78455	AX-60/60Plus フィルターケース	フィルターケース(シルバー)
78466	AX-60/60Plus フィルターカバーセット	フィルターカバー(シルバー)、バックル(シルバー)×2
78460	AX-60/60Plus バックルセット	バックル(シルバー)×2
78469	VAX-60/パイプセット	吸水管、排水パイプ、シャワーパイプ、止水栓
75766	インペラ AT-60/AX-60用	インペラ
75764	ストレーナーセット AT-50/60/AX-45/60用	延長パイプ、ストレーナー
78424	AX/EX用吸着盤(4個)	吸着盤×4
75774	交換用モーター AT-60/AX-60用	モーター

4

5

保証書

※販売店様へのお願い：お手数ですが、販売時に店名・販売日の記入をお願いします。

製品名	テトラバリューアクションフィルター VAX-60	
お客様お名前	〒	
お名前	TEL	
お名前	様	
※お買い上げ日	保証期間	お買い上げより1年
※販売店所在地	店名	印

- お買上後1年間の保証期間内に説明書にそって正常にご使用いただいたにもかかわらず、万一故障した場合には無料で修理・調整をいたします。修理・調整は、お買上店もしくは、弊社インフォメーションセンターにご連絡ください。
- 販売店名、お買上げ日は販売店のレシートでも代用できます。
- 次のような場合は、保証期間内でも適用外となります。
 - 1)誤ったご使用や、不注意による故障または損傷
 - 2)不当な修理や改造による故障または損傷
 - 3)火災・雷・地震などの天変地異や、停電等による故障または損傷
 - 4)飼育動物による故障または損傷
 - 5)本保証書に販売店名およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えた場合
 - 7)消耗品(インペラードライバーマグネット、リング、吸排水ホース)、付属品、部材などの消耗による交換
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。
- 本書は日本国内のみ有効です。

保証期間以降及び保証適用範囲外での修理・調整は有料となります。
その場合も本保証書を添えて、お買上店もしくは弊社インフォメーションセンターにご相談ください。

本品に万が一破損や部品不足などがありましたら、お早めに購入店か弊社までお知らせください。
本製品に関するご相談は、購入店もしくは弊社の下記窓口までお問い合わせください。なお、修理等による預かり期間中、代わりのフィルターのご提供は致しかねますので、あらかじめご了承ください。
(弊社相談窓口)
テトラインフォメーションセンター 電話 03(3794)9977
(受付日月曜日～金曜日(土・日・祝日は休業)、午前10時～12時、午後2時～5時)
※テープ案内に従ってご操作願います。回線混雑時は恐れ入りますが、お掛け直しをお願いいたします。
(手紙・修理申込品送付先)
〒153-0062 東京都墨田区三田1-6-21 アルトイ藤ビル
テトラジャパン(株)テトラインフォメーションセンター行
※お問合せや修理のお申込みの際は、機種名や購入店、水槽環境等についてお知らせください。
テトラホームページアドレス www.tetra-jp.com

6

01J34CG

2

3

5